

P.D.Boxの設置方法

● 置くだけ設置の場合

P.D.Boxは、風が強く当たらない場所では置くだけでも使用可能です。アジャスターを回して水平でグラグラしない状態に調整し、アジャスター上側のナットを付属の板スパナで製品底面に締め付けてアジャスターを固定すれば完成です。

また、置くだけ設置の場合には、底面のフックにワイヤー錠や南京錠で盗難防止のためのチェーンなどを取り付けていただくことができます。ワイヤー錠やチェーン等は付属いたしませんので市販品をご使用下さい。








● アンカー設置の場合

P.D.Boxを風が強く当たる場所に設置する場合は、地面にアンカーボルトを立て、製品底面のアンカーホール（ $\phi 10\text{mm}$ ）に挿入して固定して下さい。

その際にはダブルナットやロックナットなど緩み止めをご使用下さい。

P.D.Boxの水平をアジャスターで調整してから、締め過ぎで製品の底面が変形しないよう注意しながら固定します。

アンカー類は付属しませんので現場の状況に合わせてご用意下さい。




● 専用固定キットで設置の場合

① 設置場所を清掃して接着の準備ができたら、接着剤を専用角材の底面に塗ります。

② 専用角材を地面に接着し、接着材が固まるまで待ちます。角材は金物やビスなど、接着剤以外の方法で固定してもOKです。

③ P.D.Boxの水平をアジャスターで調整してから、付属のビスを使用して底面のアンカーホールから専用角材にビス留めして固定します。

※ 専用角材の重量は2.5kgです。地面が土や芝など接着ができない場合でも、専用角材を製品底面にビス留めしておくだけで重石の効果が得られます。



● スモールアジャスターをご使用の場合

① 標準アジャスターからアジャスターナットを外して、ナットをスモールアジャスターに付け替えてからP.D.Box本体にスモールアジャスターを取り付けます。

② スモールアジャスターと固定キットを同時にご使用になる場合は60角の専用角材を使います。